

Guide d'installation Table d'intervention Midmark 630 HumanFORM® + Table d'intervention Midmark 631-001

Modèles concernés :

630 (-010 à -013) 630 (-020 à -023) 631-001

Langue d'origine : anglais

Pour installer la têtière...

- A) Desserrez le bouton de réglage de la têtière.
- B) Insérez le goujon de fixation dans l'armature de la têtière.
- C) Positionnez la têtière comme voulu.
- D) Serrez le bouton de réglage de la têtière.

Types de têtières en option

(Remarque : la procédure d'installation est la même)











